



1 Ein-/Ausschalter



2 Taste „Magisches Auge“  
mit Regelpfeilen (grün)



3 Klimafenster



4 Taste „Feuchte Hitze“ (Dampf)  
blinkt, wenn Garraum zu heiß ist



5 Taste „Trockene Hitze“ (Heißluft), blinkt, wenn  
Garraumtemperatur um mehr als 10 °C überschritten ist.



6 Taste für Garraumtemperatur

180 °C

7 Garraumtemperaturanzeige



8 Taste für Zeiteinstellung

00:05

Einstellung: Dauerbetrieb, Start- und Echtzeit

9 Zeitanzeige



10 Taste IQT-Sensor

72

11 Anzeige „Kerntemperatur“



12 IQT-Taste

GRILHAEH

13 Anzeige für IQT-Taste und Programmierung  
Warnanzeige: Wassermangel



14 Programm/Starttaste



15 Taste „Cool down“



16 Taste „Geflügelrad takten“



17 Taste „1/2 Geflügelrad-Geschwindigkeit“



18 Taste „Beschwaden“



19 Zentrales Einstellrad zum Einstellen der Gardaten